

Molle a collare / Collar springs / Aussenfeder

Codice	Serie
200-3	N6
300-3	N9
500-3	N16



Anelli di tenuta / Retainer rings / Federring

Codice	Serie
200-4	N6
300-4	N9
500-4	N16



Sfere in acciaio inossidabile / Stainless steel balls / Stahlkugel

Codice	Serie
200-5	N6
300-5	N9
500-5	N16



Guarnizioni / Seals / Dichtungen

Codice	Serie
200-8	N6
300-8	N9
500-8	N16



Valvole + molle / Valves + springs / Ventil + feder

Codice	Serie
N6-601	N6
N9-601	N9
DK-N16 V	N16



Kit di rimozione sigillante jiffy tite / Jiffy tite seal removal kit / Ausbau sealant jiffy tite kit

Codice
JSTK-235



Le guarnizioni sostituibili consentono un risparmio dei costi.

Sostituite semplicemente le guarnizioni usurate anziché l'intero raccordo.

Il kit di rimozione della guarnizione Jiffy-Tite può essere utilizzato per la rimozione delle guarnizioni dei connettori delle prese Jiffy-Matic. Utilizzabile anche con le prese Jiffy-Tite per una maggiore facilità di rimozione della guarnizione.

Esempio d'ordine: Codice

Order example:

Bestellbeispiel: